

## **INSTRUCCIONES DE ACTUALIZACIÓN**

Para tener la última versión del Software SCL operativa, no es necesario ninguna reinstalación del disco suministrado. Tan sólo necesita bajar el ejecutable desde nuestra Web y seguir las siguientes instrucciones:

Una vez descargado la última versión del ejecutable MrcAudio.exe, copiarlo en la carpeta C:\Archivos de Programa\MRC AUDIO\LD-500 y reemplazar por el existente cuando nos pregunte. De esta manera no se altera ninguno de los parámetros personalizados de su instalación y disponemos de las últimas modificaciones incorporadas al programa de Control del LD500